




musicCast
SURROUND / STEREO

设置手册

简介

1. MusicCast Surround (第 6-22 页)


建立 MusicCast Surround 无线 5.1 声道系统。使用具有 MusicCast Surround 功能的无线音箱作为 MusicCast Surround AV 功放和回音壁的环境音箱。



简介


2. MusicCast Stereo (第 23-38 页)

建立带 MusicCast Stereo 无线音箱的 MusicCast Stereo 无线 2.1 声道系统。




准备工作

1. 更新 MusicCast Controller app 至最新版本。



准备工作

2. 确保所有所需设备已连接到 MusicCast 网络。




* 在 Surround / Stereo 音箱的房间名称中添加“左”或“右”可能更容易进行以下设置。

如何设置 MusicCast Surround

步骤 1

MusicCast CONTROLLER 应用程序


打开 MusicCast Controller 应用程序。



步骤 2

MusicCast CONTROLLER 应用程序


轻触主画面上的设置图标打开设置。



步骤 3

MusicCast CONTROLLER 应用程序


检查并确保各设备的固件为最新版本。轻触以下红色符号对各设备开始可用的更新。



步骤 4

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触 “MusicCast Surround / Stereo”。



步骤 5

MusicCast CONTROLLER 应用程序

选择想要添加环绕音箱的房间 / 设备。



步骤 6

MusicCast CONTROLLER 应用程序


轻触“设置音箱”。



步骤 7

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“左 / 右环绕音箱”。



步骤 8

MusicCast CONTROLLER 应用程序

确认环绕音箱的数量。


轻触“选择音箱”设置左环绕音箱。



步骤 9

MusicCast CONTROLLER 应用程序


选择用于左环绕音箱的设备。



步骤 10

MusicCast CONTROLLER 应用程序

对右环绕音箱执行相同的步骤。



步骤 11

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“重低音音箱”设置配备 MusicCast Surround 功能的重低音音箱。



步骤 12

MusicCast CONTROLLER 应用程序


轻触“选择音箱”。



步骤 13

MusicCast CONTROLLER 应用程序

选择所需重低音音箱。



步骤 14

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“存储”。



步骤 15

MusicCast CONTROLLER 应用程序

将开始建立您的设置。设置成功时轻触 **OK**。



步骤 16

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“返回”返回 MusicCast Surround / Stereo 主画面。



步骤 17

MusicCast CONTROLLER 应用程序

设置完成!



* 为了欣赏到更优美的环绕声，请进入您电视机或播放器上的设置菜单，并将音频输出设置为“Bitstream”。


“Bitstream”描述可能因设备而异。

如何设置 MusicCast Stereo

步骤 1

MusicCast CONTROLLER 应用程序


打开 MusicCast Controller 应用程序。



步骤 2

MusicCast CONTROLLER 应用程序


轻触主画面上的设置图标打开设置。



步骤 3

MusicCast CONTROLLER 应用程序


检查并确保各设备的固件为最新版本。轻触以下红色符号对各设备开始可用的更新。



步骤 4

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触 “MusicCast Surround / Stereo”。



步骤 5

MusicCast CONTROLLER 应用程序

选择设置 MusicCast Stereo 的房间 / 设备。



步骤 6

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“设置音箱”。



步骤 7

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“立体声配对”。



步骤 8

MusicCast CONTROLLER 应用程序


第一个所选音箱为主音箱。 确保其在房间中的位置。 然后，轻触“选择音箱”添加第二个音箱。



步骤 9

MusicCast CONTROLLER 应用程序

选择用于第二个音箱的设备。



步骤 10

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“重低音音箱”设置配备 MusicCast Stereo 功能的重低音音箱。



步骤 11

MusicCast CONTROLLER 应用程序


轻触“选择音箱”。



步骤 12

MusicCast CONTROLLER 应用程序

选择所需重低音音箱。



步骤 13

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“存储”。



步骤 14

MusicCast CONTROLLER 应用程序

将开始建立您的设置。设置成功时轻触 **OK**。



步骤 15

MusicCast CONTROLLER 应用程序

轻触“返回”返回 MusicCast Surround / Stereo 主画面。



步骤 16

MusicCast CONTROLLER 应用程序

设置完成!

